

Betjening

- Der skal være min. 1 m afgrøde i hele siloen, før omrøresystemet må startes.
- Under omrøring må siloen maksimalt fyldes, til den, af omrøresneglene, frembragte afgrødekegle rammer spredepladerne på omrøresneglene. Disse er monteret cirka 10 cm over sneglens vindinger. Overfyldning vil kunne ødelægge omrøresystemet, da overfyldning eventuelt kan trække omrøresystemet ned ved udtømmning. (se "Introduktion til anlægget")
- Omrøresystemet skal køre hele tiden under fyldning og tømning (min. 1 m afgrøde).
- Hvis omrøresystemet ikke har været i drift i en periode, er det SÆRLIG VIGTIGT, at alle omrøresnegle drejes MANUELT for at løsne afgrøden omkring sneglene. Hvis ikke afgrøden er løsnet omkring sneglene, er der en risiko for at bommen + taget kan skades, når der startes op!
- Hvis der er mere end 1 m afgrøde i siloen, og der skal tømmes ud i siloen, skal omrøresystemet altid startes, før tømmesystemet startes. Dette sikrer, at omrøresneglene ikke bliver skæve.

Omrøresystemet består af en bom, som kører rundt på omrøreskinnen langs silo væggen. På omrørebommen hænger der et bestemt antal snegle, afhængig af silostørrelse. Hvis en af sneglene sidder fast i kornet, evt. pga. et område med fast korn, er der som en ekstra sikkerhed monteret en tiltkontakt på hver snegl. Hvis denne tiltkontakt bliver aktiveret, vil omrøresystemet stoppe.

Omrøresneglene kører altid, når omrøresystemet er i drift, men bommen er som standard indstillet til at køre i 90 sek. hvorefter den holder pause i 30 sek. og kører så 90 sek. igen osv.

Dette er en indstilling, der gør, at sneglene kan nå at rette sig selv op i pausen og ikke "falde bagud".

Vedligeholdelse

Følgende udføres i løbet af sæsonen:

- Omrøresystemet rengøres for korn og støv, specielt køleribbe og vinge på motorene.
- Tjek sikkerhedssplitter (der er medleveret 2 ekstra, som hænger ved gearmotor).

Følgende kontrolleres / udføres årligt:

- Sukup Europe anbefaler, at der laves en gennemgang og service på anlægget en gang om året.

Ved al servicering skal sikkerhedsafbryderen til hele anlægget være slukket og aflåst.

For yderligere information; Se den fulde manual på den udleverede USB pen.

Omrøresystem ▼

